

# Примеры правильного замера рукава в сборе

## Допустимые отклонения на РВД в сборе

Длина (L)	Отклонение
0 - 300 мм	$\pm 3,5$ мм
300 - 500 мм	$\pm 5$ мм
500 - 1000 мм	$\pm 6,5$ мм
> 1000 мм	$\pm 1\%$ от "L"

